

低速大容量冷冻离心机使用后注意事项

低速大容量冷冻离心机使用后注意事项:

- 一、当离心机转子不用时，一定要从主轴上拔出转子并保持主轴清洁，避免发生从主轴上取不出转子。如果发生这种情况，不要硬往上拔转子，这样容易弄弯主轴。
- 二、离心腔要保持保持清洁。冷冻离心机开动冷冻状态停机，开启离心机盖后离心腔壁上的霜会逐渐融化，空气中的水分也会附着与此，造成离心腔壁和底部有很多水珠，一定要及时擦干水珠。主轴和离心腔底部之间有间隙，如果这些水珠没擦干净，一旦沿主轴流到电机内，会影响电机正常运行。
- 三、离心机不用时，关闭电源开关，拔下电源线插头。

来源: <http://www.fudizao.com>